

### **DLP®** Projektör









# İçindekiler

İçindekiler2
Kullanım Uyarısı
Güvenlik Bilgileri3
Önlemler
Giris7
Pakete Genel Bakış7
Ürüne Genel Bakıs8
Ana Ünite8
Kontrol Paneli9
Giriş/Çıkış Bağlantıları10
Uzaktan Kumanda 11
Kurulum
Projektörü Bağlama12
Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın
Video Kaynaklarına Bağlama
Projektörün Gücünü Açma/Kapatma 14
Projektörün Gücünü Açma
Projektörü Kapatma15
Uyarı Göstergesi15
Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama16
Projektör' Yüksekliğini Ayarlama 16
Projektör Odaklamasını Ayarlama 17
Projeksiyon Görüntü Boyutunu
Ayarlama (Çapraz)18
Kullanıcı Kontrolleri24
24. Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda
Kontrol Paneli24
Uzaktan Kumanda25
IR Kumanda kodları27
Үарі28
Ekran üzeri Gösterim Menüleri28
Nasıl kullanılır31
Resim
Ekran34
Ayarlar
Ses
Seçenek
3D
LAIV

Ekler	50
İsteğe BağlıToz Filtresinin Takılması ve Temizlenmesi	50
Uyumluluk Modları	51
VGA Analog	51
HDMI Dijital	53
Yönetmelik & Güvenlik Uyarıları.	55
Tavana Montaj Ünitesi	57

2

### Güvenlik Bilgileri



Eşkenar üçgen içerisindeki oklu şimşek işareti, kullanıcıyı, kişilere elektrik çarpması oluşturmaya yetecek boyutta olabilecek, ürünün kutusu içerisinde yalıtılmamış "tehlikelivoltaj"ın varlığı hakkında uyarmak üzere tasarlanmıştır.

Eşkenar üçgen içerisindeki ünlem işareti, kullanıcıyı, cihazın beraberindeki dokümanlardaki önemli çalıştırma ve bakım (tamir) talimatlarının varlığı hakkında uyarmak üzere tasarlanmıştır.

**UYARI:** YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, BU CİHAZI YAĞMUR VEYA NEME MARUZ BIRAKMAYIN. KUTUNUN İÇERİSİNDE TEHLİKELİ YÜKSEK VOLTAJLAR VARDIR. DOLABI AÇMAYIN. YALNIZCA YETKİLİ PERSONELE TAMİR ETTİRİN.

#### **B Sınıfı emisyon sınırları**

Bu B Sınıfı dijital cihaz, Kanada Girişime Neden olan Cihazlar Yönetmeliklerinin tüm şartlarını karşılamaktadır.

### Önemli Güvenlik Talimatı

- Havalandırma açıklıklarını engellemeyin. Projektörün güvenilir biçimde çalışmasını sağlamak ve aşırı ısınmadan korunmak için, projektörün havalandırmanın engellenmediği bir yere kurulması tavsiye edilir. Örnek olarak, projektörü kalabalık bir kafe masası, sofa, yatak, vb. Üzerine kurmayın. Projektörü, hava akımını kısıtlayan bir kitap çantası veya dolabı gibi kapalı yerlere koymayın.
- Projektörü su veya rutubetin yakınında kullanmayın. Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, projektörü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
- 3. Radyatörler, ısıtıcılar, fırınlar veya ısı yayan amplifikatörler gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- 4. Yalnızca kuru bez ile temizleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen yardımcı donanım/aksesuarları kullanınız.
- Fiziksel olarak hasar görmüşse veya kötü kullanılmışsa üniteyi kullanmayın.

Fiziksel hasar/kötü kullanma şunlar olacaktır (fakat bunlarla sınırlı değildir):

- Ünite düşürülmüştür.
- Güç kaynağı kablosu veya fişi hasar görmüştür.
- Projektörün üstüne sıvı dökülmüştür.
- Projektör yağmur veya neme maruz kalmıştır.

Projektörün içine birşey düşmüştür veya içerisinde birşey gevşektir. Üniteyi kendiniz bakım yapmaya çalışmayın. Kapaklar açıldığında veya çıkarıldığında tehlikeli voltajlara ya da diğer tehlikelere maruz kalabilirsiniz.

 Projektörün içine nesne veya sıvıların girmesine izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilecek şekilde tehlikeli voltajlara veya kısa devre yapan parçalara değebilirler.

Türkce

- 8. Güvenlikle ilgili işaretler için projektörün kutusuna bakın.
- 9. Ünite yalnızca uygun servis personeli tarafından tamir edilmelidir.

Türkçe

### Lazer Radyasyon Güvenliği Bilgileri

- Bu ürün, IEC 60825-1:2014'e göre SINIF 1 LAZER ÜRÜN RİSK GRUBU 2 sınıfındadır
- Bu ürün, IEC 60825-1:2007 Sınıf 3R olarak sınıflandırılmıştır ve ayrıca 24 Haziran 2007 tarihli Lazer Bildirimi No. 50 hariç 21 CFR 1040.10 ve 1040.11'e uygundur.



 Her türlü parlak ışık kaynağında olduğu gibi, doğrudan ışına bakmayın, RG2 IEC 62471-5:2015



- · Sabit uyarı etiketinin konumunu açıklamak için
- SINIF 3R LAZER ÜRÜN DOĞRUDAN GÖZE MARUZ BIRAK-MAKTAN KAÇININ
- Projektörü açarken projeksiyon mesafesi içinde merceğe bakan kimse olmadığından emin olun.
- Nesneleri (büyüteç, vb.) projektörün ışık yolunun dışında tutun. Lensten yansıtılan ışık yolu yoğun olduğundan, lensten gelen ışığı yeniden yönlendirebilen anormal nesne türleri, yangın veya göz yaralanması gibi önceden bilinemeyen sonuçlara neden olabilir.
- Kullanıcı kılavuzunda özellikle belirtilmeyen kullanım veya ayar lazer radyasyonuna maruz kalma riskini doğurur.
- Lazer radyasyonuna maruz kalma hasarına dene olabileceğinden projektörü açmayın veya sökmeyin.
- Projektör açıkken ışına bakmayın. Parlak ışık kalıcı göz hasarına neden olabilir.
- Kontrol, ayar veya kullanım prosedürüne uyulmaması lazer radyasyonuna maruz kalmayla hasara neden olabilir

### Önlemler



Lütfen bu kullanıcı kılavuzunda tavsiye edilen tüm uyarılar, önlemler ve bakımı izleyin.

- Uyarı Lamba açıkken projektörün merceğinin içine bakmayın. Parlak ışık gözlerinize zarar verebilir.
- Uyarı Yangın ve/veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu projektörü yağmur veya neme maruz bırakmayın.
- Uyarı Lütfen projektörü açmayın veya sökmeyin, çünkü bu elektrik çarpmasına yol açabilir.



#### Yapın:

- Ürünü temizlemeden önce kapatın ve güç fişini AC prizinden çekin.
- Ekran muhafazasını temizlemek için hafif deterjanlı yumuşak kuru bir bez kullanın.
- Ürün uzun süre boyunca kullanılmayacaksa güç fişini AC prizinden sökün.

### Yapmayın:

- Havalandırma için sağlanan ünite üzerindeki yuvaları ve açıklıkları engellemeyin.
- Üniteyi temizlemek için aşındırıcı temizleyiciler, cilalar veya çözücüler kullanmayın.
- Kaplamanın zarar görmesine veya lens yüzeyinde çizikler oluşmasına neden olabileceğinden tam çalışma sırasında lensi temizlemeyin. Optoma bu tür bir garantiyi reddetme hakkına sahiptir.
- Aşağıdaki şartlar altında kullanın:
  - Aşırı sıcak, soğuk veya nemli ortamlarda.
    - Deniz seviyesinden 6000 fit Aşırı sıcak: > 35°C Aşırı soğuk: < 5°C</li>
    - 6000 fit üstü Aşırı sıcak: > 30°C Aşırı soğuk: < 5°C</li>
    - Aşırı nemli: > 70% R.H. (Bağıl Nem)
  - Aşırı toz ve kire duyarlı alanlarda.
  - Güçlü bir manyetik alan üreten herhangi bir cihaz yanında.
  - Doğrudan güneş ışığında.

Türkce

### Pakete Genel Bakış

Aşağıda listelenen tüm parçaların kutuda olduğundan emin olmak için paketi açın ve kutunun içindekileri inceleyin. Eğer herhangi bir şey yoksa, lütfen en yakındaki müşteri hizmetleri merkezi ile temasa geçiniz.

### Standart Aksesuarlar





- İsteğe bağlı aksesuarlar, model, spesifikasyon ve bölgeye göre farklılık gösterir.
- Diğer lazer perdesi aksesuarları için lütfen lazer perdesi kullanım kılavuzuna başvurun.
- \*Avrupa garanti bilgileri için lütfen www. optomaeu¬rope. com adresini ziyaret edin

# Giriş

### Ürüne Genel Bakış

Ana Ünite





- Arabirim, modelin teknik özelliklerine tabidir.
- Projektörün giriş/çıkış hava deliklerini engellemeyin ve en az 30cm mesafe bırakın.
- 1. Kontrol Paneli
- 2. Odaklama Anahtarı
- 3. Havalandırma (giriş)
- 4. IR Alıcıları
- 5. Havalandırma (çıkış)
- 6. Hoparlör
- 7. Güç Soketi
- 8. Giriş/Çıkış Bağlantıları
- 9. Mercek

8

# Giriş

9

Türkçe

### **Kontrol Paneli**



- 1. Güç LED'i
- 2. Enter
- 3. Sıcaklık-LED'i
- 4. Lamba LED'i
- 5. Menu (Menü)
- 6. arası aygıtlar
- 7. Dört Yönlü Seçme Tuşları
- 8. Güç/Bekleme düğmesi
- 9. IR Alıcıları

### Giriş/Çıkış Bağlantıları



- 1. VGA1-In/YPbPr Konektör (PC Analog Sinyal/Komponent Video Girişi/HDTV/YPbPr)
- 2. HDMI 2 Giriş Konektörü
- 3. HDMI 1 Giriş Konektörü
- USB Konektörü (Uzaktan Fare işlevi için bilgisayara bağlayın)
- 5. RJ45 konektörü
- 6. USB Tip A Konektörü
- 7. Güç Soketi
- Etkileşimli konnektör (3,5 mm mini jak, Modele bağlı olarak)
- 9. VGA-Out/VGA2-In Konektörü
- 10. RS-232 Konektörü (9-pinli DIN tipi)
- 11. Kompozit Video Giriş Konnektörü
- 12. Kompozit Ses Girişi (sağ) Konektörü
- 13. Kompozit Ses Girişi (sol) Konektörü
- 14. Ses Çıkış Konektörü (3,5 mm Mini Jak)
- 15. Ses Giriş Konektörü (3,5 mm Mini Jak)
- 16. Ses Giriş Konektörü (mikrofonun)
- 17. Kensington<sup>™</sup> Kilitleme YuvasıKensington<sup>™</sup> Kilitleme Yuvası



 Arabirim, modelin teknik özelliklerine tabidir.



 Monitör döngüsü yalnızca VGA 1-In/YpbPr'de desteklenir.

# Giriş

### Uzaktan Kumanda



- 1. Kızılötesi verici
- 2. LED Göstergesi
- 3. Açma/Kapama
- 4. OK
- 5. Dört Yönlü Seçme Tuşları
- 6. Menu (Menü)
- 7. Çıkış
- 8. Yakınlaştır
- 9. Sıfırla
- 10. Oto
- 11. Kaynak
- 12. Uzaklaştır
- 13. Ses +/-
- 14. Anahtar Taşı +/-
- 15. Görüntü
- 16. Siyah ekran
- 17. Görüntü Oranı
- 18. VGA 1
- 19. HDMI 1
- 20. VGA 2
- 21. HDMI 2
- 22. Video
- 23. Ekran donması
- 24. Rakamlı tuş takımı (parola girişi için)

### Projektörü Bağlama Bilgisayarı/Dizüstünü bağlayın



Ш	1	^RS232 Kablosu
l	2	
l	3	*HDMI Kablosu
l	4	*USB Kablosu
l	5	*Ses Kablosu/RCA
l	6	*RJ45 Kablo
l	7	
l	8	*VGA Giris Kablosu
l	9	*Etkilesimli Kablo
l	10.	*Ses Cikis Kablosu
	11	*Mikrofon Giriş Kablosu
		3



- Her ülkedeki ÷. farklı uygulamalar nedeniyle, bazı bölgelerde farklı aksesuarlar bulunabilir.
- (\*) Ýsteðe baðlý aksesuar



### Video Kaynaklarına Bağlama



- Her ülkedeki farklı uygulamalar nedeniyle, bazı bölgelerde farklı aksesuarlar bulunabilir.
- (\*) Ýsteðe baðlý aksesuar

1	*3 RCA Komponent/HDTV Adaptörüpe giden 15-Pim
2	*HDMI Kablosu
3	*Ses Kablosu
4	*Ses Kablosu/RCA
5	
6	*Kompozit Video Kablosu
7	
8	*Ses Giriş Kablosu



### Projektörün Gücünü Açma/Kapatma

### Projektörün Gücünü Açma

- 1. Güç kablosu ve sinyal kablosunu sıkıca takın. Bağlandığında, GÜÇ/BEKLEMEDE LED'i Turuncu renkte yanar.
- Projektörün tepesinde bulunan veya uzaktan kumanda üzerindeki "**U**" düğmesine basarak lambayı açın. Bu esnada GÜÇ/BEKLEME LED'i Mavi olur.●

Başlangıç ekranı, yaklaşık 10 saniye içerisinde gösterilecektir. Projektörü ilk kullandığınızda, tercih ettiğiniz dili ve güç tasarruf modunu seçmeniz istenecektir.

- Ekran üzerinde göstermek istediğiniz kaynağınızı açın ve bağlayın (bilgisayar, dizüstü bilgisayar, video oynatıcı, vb.). Projektör kaynağıotomatik olarak algılar. Algılamazsa menü düğmesine basın ve "SEÇENEKLER"e gidin. "Kaynak Kilidi"nin "Kapalı" olarak ayarlandığından emin olun.
- Birden fazla kaynağı aynı anda bağlarsanız, kontrol panelindeki "GİRİŞ" düğmesine tıklayın veya uzaktan kumandadaki direk kaynak tuşlarına tıklayarak girişler arasında geçiş yapın.





Güç modu bekleme modundayken (güç tüketimi < 0,5 W), projektör bekleme modundaysa VGA çıkışı/girişi ve ses devre dışı kalır.



 İlk önce projektörü açın ve daha sonra sinyal kaynaklarını seçin.

### Projektörü Kapatma

 Projektörü kapatmak için uzaktan kumanda veya kontrol paneli üzerindeki "也" düğmesine basın. Ekranda aşağıdaki mesaj görüntülenir.



Onaylamak için yeniden "**U**" düğmesine basın, aksi halde mesaj 10 saniye sonra kaybolur. "**U**" düğmesine ikinci defa bastığınızda fan sistemi soğutmaya başlar ve kapanır.

 Soğutma fanları soğutma çevriminin tamamlanması için yaklaşık 4 saniye çalışmaya devam eder ve GÜÇ/BEKLE-MEDE LED'i Turuncu Renkte yanıp söner. GÜÇ/BEKLE-MEDE LED'i sürekli Turuncu renginde yandığında, projektör bekleme moduna geçmiş durumdadır.

Projektörü yeniden açmak isterseniz, projektörün soğutma döngüsünü tamamlayıp bekleme moduna girmesini beklemelisiniz. Bekleme moduna girdiğinde, projektörü yeniden başlatmak için yalnızca "**U**" düğmesine basın.

3. Güç kablosunu elektrik fişi ve projektörden sökün.

### Uyarı Göstergesi

Uyarı göstergeleri (aşağıya bakınız) yandığında, projektör otomatik olarak kapanacaktır:

- "LAMBA" LED gösterge kırmızı renkte yanar ve "GÜÇ/BEK-LEME" göstergesi kehribar renkte yanıp sönerse.
- SCKLK" LED göstergesi kırmızı yana. Bu, projektörün fazla ısındığını gösterir. Normal koşullar altında, projektör tekrar açılabilir.
- "SICAKLIK" LED gösterge kırmızı renkte yanıp söner ve "GÜÇ/BEKLEMEDE".

Güç kablosunu projektörden çıkarıp 30 saniye bekleyin ve tekrar deneyin. Uyarı göstergesi tekrar yanarsa, yardım için lütfen en yakın servis merkezinizle temasa geçin.



Projektörde bu belirtiler görünürse en yakın servis merkeziyle irtibata geçin.

Türkce

### Yansıtılan Görüntüyü Ayarlama

### Projektör' Yüksekliğini Ayarlama

Projektör, görüntü yüksekliğini ayarlamak için yükseltici ayaklar ile donatılmıştır.

- 1. Projektörün alt tarafında bulunan ayarlamak istediğiniz ayarlanabilir ayağı bulun.
- Projektörü kaldırmak için, ayarlanabilir halkayı saat yönünde, indirmek içinse saat yönünün aksine çevirin. Gerekirse geri kalan ayaklar için de aynı işlemi tekrarlayın.



### Projektör Odaklamasını Ayarlama

Görüntüyü odaklamak için görüntü netleşinceye kadar odaklama anahtarını sola/sağa çevirin.

- 1080P serisi: Projektör, duvardan 1,654 ilâ 2,205 ft (0,504 ilâ 0,672 metre) mesafede (Mercek ile duvar arası) odaklanacaktır.
- WUXGA serisi: Projektör 1,644 ~ 2,198 fit (0,501 ~ 0,670 metre) mesafede (lensten duvara) odaklama yapabilir.





# Projeksiyon Görüntü Boyutunu Ayarlama (Çapraz)

- 1080P serisi: Projeksiyon Görüntüsü Boyutu 90" 120" (2,286 - 3,048 metre)
- WUXGA serisi: Projeksiyon Görüntüsü Boyutu 93" 123" (2,362 - 3,124 metre)



Türkçe 18

	1080P (16:9) Duvar montajı kurulum ölçüm çizelgesi										
İnç cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden görüntü genişliği (W)	Mm cinsinden görüntü yüksekliği (H)	Yansıtma mesafesi	Ofset	Ofset tolerans (+/-)	Beyaz tahta yüzeyinden projektör montajı merkezine (T) mm cinsinden mesafe	Beyaz tahta yüzeyinden projektör arkasına (T1) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en üstünden duvar plakasının en üstüne (O) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en üstünden arabirim konektörünün en üstüne (O1) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en üstünden projektörün en üstüne (O2) mm cinsinden mesafe
90	2286	1992	1121	504	224	34	379	242	363	287	267
91	2311	2015	1133	510	227	34	385	248	366	290	270
92	2337	2037	1146	515	229	34	390	253	368	292	272
93	2362	2059	1158	521	232	35	396	259	371	295	275
94	2388	2081	1171	527	234	35	402	265	373	297	277
95	2413	2103	1183	532	237	35	407	270	376	300	280
96	2438	2125	1196	538	239	36	413	276	378	302	282
97	2464	2147	1208	543	242	36	418	281	381	305	285
98	2489	2170	1220	549	244	37	424	287	383	307	287
99	2515	2192	1233	555	247	37	430	293	386	310	290
100	2540	2214	1245	560	249	37	435	298	388	312	292
101	2565	2236	1258	566	252	38	441	304	391	315	295
102	2591	2258	1270	571	254	38	446	309	393	317	297
103	2616	2280	1283	577	257	38	452	315	396	320	300
104	2642	2302	1295	583	259	39	458	321	398	322	302
105	2667	2325	1308	588	262	39	463	326	401	325	305
106	2692	2347	1320	594	264	40	469	332	403	327	307
107	2718	2369	1333	599	267	40	474	337	406	330	310
108	2743	2391	1345	605	269	40	480	343	408	332	312
109	2769	2413	1357	611	271	41	486	349	410	334	314
110	2794	2435	1370	616	274	41	491	354	413	337	317
111	2819	2457	1382	622	276	41	497	360	415	339	319
112	2845	2480	1395	627	279	42	502	365	418	342	322
113	2870	2502	1407	633	281	42	508	371	420	344	324
114	2896	2524	1420	639	284	43	514	377	423	347	327
115	2921	2546	1432	644	286	43	519	382	425	349	329
116	2946	2568	1445	650	289	43	525	388	428	352	332
117	2972	2590	1457	655	291	44	530	393	430	354	334
118	2997	2612	1470	661	294	44	536	399	433	357	337
119	3023	2634	1482	667	296	44	542	405	435	359	339
120	3048	2657	1494	672	299	45	547	410	438	362	342

WUXGA (16:10) Duvar montajı kurulum ölçüm çizelgesi											
İnç cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden görüntü genişliği (W)	Mm cinsinden görüntü yüksekliği (H)	Yansıtma mesafesi	Ofset	Ofset tolerans (+/-)	Beyaz tahta yüzeyinden projektör montajı merkezine (T) mm cinsinden mesafe	Beyaz tahta yüzeyinden projektör arkasına (T1) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en üstünden duvar plakasının en üstüne (O) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en üstünden arabirim konektörünün en üstüne (O1) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en üstünden projektörün en üstüne (O2) mm cinsinden mesafe
92	2337	1982	1239	501	211	37	376	239	350	274	254
93	2362	2003	1252	507	213	38	382	245	352	276	256
94	2388	2025	1265	512	215	38	387	250	354	278	258
95	2413	2046	1279	518	217	38	393	256	356	280	260
96	2438	2068	1292	523	220	39	398	261	359	283	263
97	2464	2089	1306	529	222	39	404	267	361	285	265
98	2489	2111	1319	534	224	40	409	272	363	287	267
99	2515	2132	1333	539	227	40	414	277	366	290	270
100	2540	2154	1346	545	229	40	420	283	368	292	272
101	2565	2175	1360	550	231	41	425	288	370	294	274
102	2591	2197	1373	556	233	41	431	294	372	296	276
103	2616	2219	1387	561	236	42	436	299	375	299	279
104	2642	2240	1400	567	238	42	442	305	377	301	281
105	2667	2262	1414	572	240	42	447	310	379	303	283
106	2692	2283	1427	578	243	43	453	316	382	306	286
107	2718	2305	1440	583	245	43	458	321	384	308	288
108	2743	2326	1454	589	247	44	464	327	386	310	290
109	2769	2348	1467	594	249	44	469	332	388	312	292
110	2794	2369	1481	599	252	44	474	337	391	315	295
111	2819	2391	1494	605	254	45	480	343	393	317	297
112	2845	2412	1508	610	256	45	485	348	395	319	299
113	2870	2434	1521	616	259	46	491	354	398	322	302
114	2896	2455	1535	621	261	46	496	359	400	324	304
115	2921	2477	1548	627	263	46	502	365	402	326	306
116	2946	2499	1562	632	265	47	507	370	404	328	308
117	2972	2520	1575	638	268	47	513	376	407	331	311
118	2997	2542	1589	643	270	48	518	381	409	333	313
119	3023	2563	1602	648	272	48	523	386	411	335	315
120	3048	2585	1615	654	275	48	529	392	414	338	318
121	3073	2606	1629	659	277	49	534	397	416	340	320
122	3099	2628	1642	665	279	49	540	403	418	342	322
123	3124	2649	1656	670	281	50	545	408	420	344	324
124	3150	2671	1669	676	284	50	551	414	423	347	327

Bu tablo, yalnızca kullanıcı referansı içindir.







1080P (16:9) Masa montajı kurulum ölçüm çizelgesi					
İnç cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden görüntü genişliği (W)	Mm cinsinden görüntü yüksekliği (H)	Beyaz tahta yüzeyinden projektör arkasına (T1) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en altından masanın en üstüne (O3) mm cinsinden mesafe
90	2286	1992	1121	242	290
91	2311	2015	1133	248	293
92	2337	2037	1146	253	295
93	2362	2059	1158	259	298
94	2388	2081	1171	265	300
95	2413	2103	1183	270	303
96	2438	2125	1196	276	305
97	2464	2147	1208	281	308
98	2489	2170	1220	287	310
99	2515	2192	1233	293	313
100	2540	2214	1245	298	315
101	2565	2236	1258	304	318
102	2591	2258	1270	309	320
103	2616	2280	1283	315	323
104	2642	2302	1295	321	325
105	2667	2325	1308	326	328
106	2692	2347	1320	332	330
107	2718	2369	1333	337	333
108	2743	2391	1345	343	335
109	2769	2413	1357	349	337
110	2794	2435	1370	354	340
111	2819	2457	1382	360	342
112	2845	2480	1395	365	345
113	2870	2502	1407	371	347
114	2896	2524	1420	377	350
115	2921	2546	1432	382	352
116	2946	2568	1445	388	355
117	2972	2590	1457	393	357
118	2997	2612	1470	399	360
119	3023	2634	1482	405	362
120	3048	2657	1494	410	365

WUXGA (16:10) Masa montajı kurulum ölçüm çizelgesi					
İnç cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden diyagonal görüntü boyutu (S)	Mm cinsinden görüntü genişliği (W)	Mm cinsinden görüntü yüksekliği (H)	Beyaz tahta yüzeyinden projektör arkasına (T1) mm cinsinden mesafe	Görüntünün en altından masanın en üstüne (O3) mm cinsinden mesafe
92	2337	1982	1239	239	277
93	2362	2003	1252	245	279
94	2388	2025	1265	250	281
95	2413	2046	1279	256	283
96	2438	2068	1292	261	286
97	2464	2089	1306	267	288
98	2489	2111	1319	272	290
99	2515	2132	1333	277	293
100	2540	2154	1346	283	295
101	2565	2175	1360	288	297
102	2591	2197	1373	294	299
103	2616	2219	1387	299	302
104	2642	2240	1400	305	304
105	2667	2262	1414	310	306
106	2692	2283	1427	316	309
107	2718	2305	1440	321	311
108	2743	2326	1454	327	313
109	2769	2348	1467	332	315
110	2794	2369	1481	337	318
111	2819	2391	1494	343	320
112	2845	2412	1508	348	322
113	2870	2434	1521	354	325
114	2896	2455	1535	359	327
115	2921	2477	1548	365	329
116	2946	2499	1562	370	331
117	2972	2520	1575	376	334
118	2997	2542	1589	381	336
119	3023	2563	1602	386	338
120	3048	2585	1615	392	341
121	3073	2606	1629	397	343
122	3099	2628	1642	403	345
123	3124	2649	1656	408	347
124	3150	2671	1669	414	350

### Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda

**Kontrol Paneli** 



Kontrol Panelinin Kullanımı

Güç 🕻	9 14-15 sayfalarındaki "Projektörün Gücünü Açma/Kapama" bölümüne başvurun.
Enter	Seçiminizi onaylamak için "Enter" tuşuna basın.
GİRİŞ	"GİRİŞ"e basarak bir giriş sinyali seçin.
MENÜ	"MENÜ" düğmesine basarak ekran üstü kuman- da (OSD) menüsünü başlatın. OSD'den çıkmak için "MENÜ"ye tekrar basın.
Dört Yönlü Seçme Tuşları	Öğeleri seçmek ve seçiminize ayarlamalar yap- mak için ▲ ▼ ◀ ► tuşlarını kullanın.
LAMBA LED'i	Projektör ışık kaynağının LED göstergesine bakın.
SICAKLIK-LED'i	Projektör sıcaklık durumu LED göstergesine bakın.
AÇIK/BEKLE- MEDE LED'i	Projektör güç durumu LED göstergesine bakın.

### Uzaktan Kumanda

f	
	Men
	Corrison Corrison Reystone Corrison Volume
	Blank Image Aspert VicA1 Freeze HDM11 VicA2 Video HDM12 VicA2 Video HDM12

Uzaktan Kumandayi Kullanma				
Sinyalleri projektöre gönderir.				
LED Göstergesi.				
14-15 sayfalarındaki "Projektörün Gücünü Açma/Kapama" bölümüne başvurun.				
OSD menüsünü kapatmak için "Çıkış"a basın.				
Projektör ekranını yakınlaştırın.				
Ayarlamaları ve ayarları fabrika varsa- yılan değerlerine geri döndürün. (lamba sayacı hariç)				
Projektör ekranını uzaklaştırın.				
Öğe seçiminizi onaylayın.				
"arası aygıtlar"e basarak bir giriş sinyali seçin.				
Projektörü otomatik olarak giriş kaynağına senkronize eder.				
Öğeleri seçmek ve seçiminize ayarla- malar yapmak için ▲ ▼ ◀▶ tuşlarını kullanın.				
Projektörün yana yatmasından kaynakla- nan görüntü bozulmasını düzelt.				
Sesi artırmak / azaltmak için ayarlayın.				
İstediğiniz en/boy oranını seçmek için bu işlevi kullanın.				



	Uzaktan Kuman	dayı Kullanma
Power O D D D D D D D D D D D D D	Menu (Menü)	"Menü" düğmesine basarak ekran üstü kumanda (OSD) menüsünü başlatın. OSD'den çıkmak için "Menü"ye tekrar basın.
	VGA1	VGA IN 1 konektörünü seçmek için "VGA1" e basın.
	Boş Ekran	Ses ve videoyu anlık olarak kapatır/açar.
	HDMI1	HDMI IN 1 konektörünü seçmek için "HDMI1" e basın.
	HDMI2	HDMI IN 2 konektörünü seçmek için "HDMI2" e basın.
Keystone Zoom Volume	VGA2	VGA IN 2 konektörünü seçmek için "VGA2" e basın.
Bink Image Appet Vial Freeze Holl I Vial Grant Holl I Vial I	Video	Kompozit video kaynağını seçmek için "Video" öğesine basın.
	Ekran donması	Ekran görüntüsünü duraklatın. Ekran görüntüsünü devam ettirmek için yeni- den basın.
	Görüntü	Parlak, PC, Sinema, Oyun ve Kullanıcı ekran modları arasından seçim yapın.

### IR Kumanda kodları

	NEC_KODU				
tuş göstergesi	Özel	Kodu	Ve	eri	
	Bayt1	Bayt 2	Bayt 3	Bayt 4	
Güç	FF	FF	E8	17	
Yukarı	FF	FF	E7	18	
Sol	FF	FF	E6	19	
Enter	FF	FF	F8	7	
Sağ	FF	FF	F7	8	
Aşağı	FF	FF	F6	9	
Menu (Menü)	FF	FF	EB	14	
Yakınlaştırma +	FF	FF	FB	4	
Çıkış	FF	FF	FF	0	
Oto	FF	FF	FA	5	
Sıfırla	FF	FF	EA	15	
arası aygıtlar	FF	FF	E0	1F	
Yakınlaştırma -	FF	FF	FE	1	
Anahtar Taşı +	FF	FF	F0	0F	
Anahtar Taşı -	FF	FF	E2	1D	
Ses -	FF	FF	F2	0D	
Ses +	FF	FF	BD	42	
Boş/1	FF	FF	BE	41	
Görsel/2	FF	FF	F3	0C	
Yön3	FF	FF	E3	1C	
VGA1 /4	FF	FF	BF	40	
Dondur/5	FF	FF	EC	13	
HDMI1/6	FF	FF	E5	1A	
VGA2 /7	FF	FF	E4	1B	
HDMI2 /8	FF	FF	EF	10	
S-Video /9	FF	FF	E1	1E	

### Ekran üzeri Gösterim Menüleri

Projektör, görüntü ayarları yapmanız ve ayarları değiştirmenize imkan veren çok dilli Ekran üzeri Gösterim menülerine sahiptir.

### Yapı

**Not:** Lütfen ekran göstergesi (OSD) menülerinin seçilen sinyal türü ve kullandığınız modele göre değiştiğini unutmayın.

Ana Menü Ağacı 1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye
	Resim modu	Parlak / PC / Film / Harmanlama/ Oyun / Kullanıcı	
	Duvar Rengi	Beyaz/Açık Sarı/Açık Mavi/Pembe/Koyu Yeşil	
	Parlaklık	Ayar için Ölçer	
	Karşıtlık	Ayar için Ölçer	
	Netlik	Ayar için Ölçer	
	Doygunluk	Ayar için Ölçer	
Basim	Ton	Ayar için Ölçer	
menüsü	Gamma	Ayar için Ölçer	
menusu	Renk Isısı	Ayar için Ölçer (Sayı gerçek renk sıcaklığını göstermelidir) 6500K/7500K/8300K	
		RGB	
	Donk overlari	Ton	Ayar için Ölçer
	Renk ayanan	Doygunluk	Ayar için Ölçer
		Kazanç	Ayar için Ölçer
	En-boy oranı	Oto / 4:3 / 16:9 / 16:10 (Ultra Geniş 16:6)	
	Faz	Ayar için Ölçer	
	Saat	Ayar için Ölçer	
	Y.Konumu	Ayar için Ölçer	
	D.Konumu	Ayar için Ölçer	
	Dijital zoom	Ayar için Ölçer	
		Dikey Anahtar Taşı	Ayar için Ölçer
		Y. Yastık	Ayar için Ölçer
Ekran menüsü	Geometrik	4 Köşe Açık/Kapalı	Açık/Kapalı
	Düzeltme	Izgara Rengi	Beyaz/Yeşil/Kırmızı/Mor
		4 Köşe Ayarı	Ayar için düzen
		4 Köşe Sıfırlama	Evet/Hayır
	Tavan	Ön/Ön Tavan/Arka/Arka Tavan	
	Boyut	Ayar için Ölçer	
	Yatay Konum		
	image Srift	Dikey Konum	

Ana Menü Ağacı 1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye
Ayar menüsü	Dil	18 dil için alt menü 1: English 2: Deutsch 3: Svenska 4: Français 5: حربي 6: Nederlands 7: Bokmal & Nynorsk 8: Dansk 9: 简体中文 10: Polski 11: 한국어 12: Русский 13: Español 14: 繁譚中文 15: Italiano 16: Portugués 17: Türkçe	
	Menü Konumu	Sol Üst/Sağ Üst/Orta/Sol Alt/Sağ Alt	
	Altyazıyı Kapat	Kapalı / CC1 / CC2 / CC3 / CC4	
	VGA Out (Bekleme)	Açık/Kapalı	
	VGA 2 (İşlev)	Açık/Kapalı	
	LAN (Bekleme)	Açık/Kapalı	
	Test Deseni	Açık/Kapalı	
	Doğrudan Güç açık	Açık/Kapalı	
	Sinyal Gücü Açık	Açık/Kapalı	
	Sıfırla	Evet/Hayır	
	Hoparlör	Açık/Kapalı	
	Hat çıkışı	Açık/Kapalı	
	Mikrofonu	Açık/Kapalı	
Ses Menüsü	Sessiz	Açık/Kapalı	
	Ses	Ayar için Ölçer	
	Mikrofon Ses Seviyesi	Ayar için Ölçer	

Ana Menü Ağacı 1. seviye	2. seviye	3. seviye	4. seviye
	Logo	Varsayılan/Kullanıcı	
	Logo Yakalama	Ekran Yakalamayı yürüt ve mesajı ekranda göster	
	Otomatik Kaynak	Açık/Kapalı	
	arası aygıtlar	VGA-1 / VGA-2 / HDMI-1 / HDMI-2 / Kompozit / Multimedya / LAN Ekranı	
	Otomatik Kapama (dak)	Ayar için Ölçer	
Seçenek		Kullanılan SSI Saati (Normal)	
Menusu	SSI Ayarları	Kullanılan SSI Saati (EKO)	
		SSI Gücü Modu	Normal/EKO
	Yüksek Rakım	Açık/Kapalı	
	Filtre Hatırlatma	Filter Reminder	
	(Saat)	Temizleme hatırlatması	Evet/Hayır
	Bilgi	(Sadece ekran)	Açık/Kapalı
Projktr kmlğ		Ayar için Ölçer	
	Dijital Sinyal	Açık/Kapalı	
	3D	Kapalı / Açık / Oto	
	3D Dönüştür	Açık/Kapalı	
3D Menüsü	Biçim	Frame Packing/Side-by-Side(Half)/Top and Bottom/Frame Sequential/Field Sequential	
	1080P@24	96 Hz/144 Hz	
	Durum	(Sadece ekran)	
	DHCP	Açık/Kapalı	
	IP Adresi	Düzenlenebilir	
	Alt Ağ Maskesi	Düzenlenebilir	
	Ağ Geçidi	Düzenlenebilir	
I AN Monüsü	DNS	Düzenlenebilir	
LAN Menusu	Kaydet	Evet/Hayır	
	MAC Adresi	(Sadece ekran)	
	Grup Adı	(Sadece ekran)	
	Projektör Adı	(Sadece ekran)	
	Yer	(Sadece ekran)	
	Kişi	(Sadece ekran)	

### Nasıl kullanılır

- 1. OSD menüsünü açmak için, Uzaktan Kumanda veya Projektör Tuş takımı üzerindeki "Menü" öğesine basın.
- OSD görüntülendiğinde, ana menüdeki herhangi bir öğeyi seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın. Belirli bir sayfada bir seçim yaparken, alt menüye girmek için ► öğesi veya "Enter" tuşuna basın.
- İstenilen öğeyi seçmek için ▲ ▼ tuşlarını kullanın ve ◄► tuşunu kullanarak ayarı gerçekleştirin.
- Alt menüde ayarlanacak sonraki öğeyi seçin ve yukarıda açıklandığı gibi ayarlayın.
- Onaylamak için "Enter" öğesine basın ve ekran ana menüye geri dönecektir.
- Çıkmak için tekrar "Menü" öğesine basın. OSD menüsü kapanacak ve projektör yeni ayarları otomatik olarak kaydedecektir.



### Resim

### Resim Modu

Çeşitli görüntü tipleri için optimize edilen birçok fabrika önayarı vardır.

Öğeyi seçmek için ◀ veya ► düğmesini kullanın.

- > Parlak: Parlaklık optimizasyonu için.
- PC: Toplantı sunumu için.
- > Film: Video içeriğini oynatmak için.
- Harmanlama: Dikiş için ton.
- Oyun: Oyun içeriği için.
- > Kullanıcı: Kullanıcı ayarlarını hafızaya alır.

### Duvar Rengi

Duvar rengine göre en iyi duruma getirilmiş ekran görüntüsü elde etmek için bu işlevi kullanın. "Beyaz", "Açık Sarı", "Açık Mavi", "Pembe" ve "Koyu Yeşil" seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

#### Parlaklık

Görüntünün parlaklığını ayarlar.

- > < güğmesine basarak görüntüyü koyulaştırma.
- düğmesine basarak görüntüyü aydınlatın.

### <u>Karşıtlık</u>

Kontrast, resmin en açık ve en koyu kısımları arasındaki farkı kontrol eder. Kontrastı ayarlamak, görüntüdeki siyah ve beyaz miktarını değiştirir.

- > < güğmesine basarak kontrastı düşürün.
- güğmesine basarak kontrastı artır

#### Netlik

Görüntünün netliğini ayarlar.

- düğmesine basarak netliği düşürün.
- düğmesine basarak netliği artırın.

#### Doygunluk

Bir video görüntüsünü siyah beyazdan tam olarak doymuş renkli hale ayarlar.

- düğmesine basarak görüntüdeki doygunluk miktarını düşürün.
- b düğmesine basarak görüntüdeki doygunluk miktarını artırın.

#### Ton

Kırmızı ve yeşilin renk dengesini ayarlar.

- düğmesine basarak görüntüdeki yeşil miktarını artırın.
- b düğmesine basarak görüntüdeki kırmızı miktarını artırın.

#### Gamm

Bu, giriş için en iyi karşıtlığı elde etmek için gama değerini ayarlamanızı sağlar.

#### Renk Isisi

Renk sıcaklığınızı ayarlamanıza izin verir. Yüksek sıcaklıkta, ekran daha soğuk görünür; düşük sıcaklıkta, ekran daha sıcak görünür.

#### Renk ayarları

Bu ayarları ayrı ayrı gelişmiş Kırmızı, Yeşil, Mavi, Camgöbeği ve Eflatun Renk düzenlemeleri için kullanın.

Türkce

### Ekran

#### En-boy oranı

- Oto: Görüntüyü orijinal genişlik-yükseklik oranında tutun ve görüntüyü doğal yatay veya dikey piksellerine sığdırmak için maksimum hale getirin.
- 4:3: Görüntü ekrana sığması için ölçeklendirilir ve 4:3 oran kullanılarak görüntülenir.
- 16:9: Görüntü ekranın genişliğine sığması için ölçeklendirilir ve 16:9 oranı kullanılarak görüntüyü görüntülemek için yükseklik ayarlanır.
- 16:10: Görüntü ekranın genişliğine sığması için ölçeklendirilir ve 16:10 oranı kullanılarak görüntüyü görüntülemek için yükseklik ayarlanır.

### Faz

Ekranın sinyal zamanlamasını grafik kartı ile senkronize eder. Eğer görüntü dengesiz görünüyorsa ya da titriyorsa, bunu düzeltmek için bu işlevi kullanın.

#### Saat

Görüntüde dikey titreşim olduğunda en uygun görüntüyü elde etmek için ayarlayın.

#### Y.Konumu

- > < düğmesine basarak görüntüyü sola hareket ettirin.
- b düğmesine basarak görüntüyü sağa hareket ettirin.

#### D.Konumu

- > < düğmesine basarak görüntüyü aşağı hareket ettirin.
- b düğmesine basarak görüntüyü yukarı hareket ettirin.

#### Dijital zoom

- ➢ Bir görüntünün boyutunu küçültmek için ◄ tuşuna basın.
- Projeksiyon ekranı üzerindeki bir görüntüyü büyütmek için tuşuna basın.

### Geometrik Düzeltme

- Mükemmel dikdörtgen görseller için anahtar taşını veya 4 köşe ayarını kullanın.
- Dikey Anahtar Taşı: Görüntü bozulmasını dikey olarak ayarlayın. Görüntü ikiz kenar yamuk şeklinde görünürse, bu seçenek görüntüyü dikdörtgen yapmaya yardımcı olabilir.
- Y. Yastık: Görüntü bozulmasını yatay olarak ayarlayın. Görüntü ikiz kenar yamuk şeklinde görünürse, bu seçenek görüntüyü dikdörtgen yapmaya yardımcı olabilir.
- 4 Köşe Açık/Kapalı: 4 köşe düzeltme işlevlerini etkinleştirmek için "Açık" seçimini yapın.
- > Izgara Rengi: 4 köşe düzeltme işlevi ızgara rengini ayarlayın.
- 4 Köşe Ayarı: Görüntüyü dikdörtgen yapmak için görüntü 4 köşesini piksel piksel ayarlayın.
- 4 Köşe Sıfırlama: H/V Anahtar Taşı ve 4 köşe parametreleri için fabrika varsayılan ayarlarına dönün.

### Tavan

- > Ön: Görüntü ekrana düz olarak yansıtılır.
- Ön Tavan: Bu, varsayılan seçimdir. Seçildiğinde, görüntü baş aşağı olarak görünecektir.
- > Arka: Seçildiğinde, görüntü ters çevrilmiş olarak görünür.
- Arka Tavan: Seçildiğinde, görüntü baş aşağı ve ters olarak görünecektir.



### <u>Boyut</u>

Renk çubuğunu ve sayı değerini ayarlamak için sağ ve sol düğmelere baın

Image Shift

Renk çubuğunu ve sayı değerini ayarlamak için sağ ve sol düğmelere baın



### Ayarlar

### Dil

Çok dilli OSD menüsünü seçin. Alt menüye geçmek için < veya

düğmesine basın ve ardından tercih edilen dilinizi seçmek için A yoya T düğmesini kullanın. Seçimi tamamlamak için uzaktan

▲ veya ▼ düğmesini kullanın. Seçimi tamamlamak için uzaktan kumandada ► tuşuna basın.

### Menü Konumu

Görüntü ekranı üzerindeki menü yerini seçin.

### Altyazıyı Kapat

Bu işlevi altyazı menüsünü etkinleştirmek için kullanın. Uygun bir altyazı seçeneği seçin: Kapali, CC1, CC2, CC3 ve CC4.

### VGA Out (Bekleme)

VGA ÇIKIŞI bağlantısını etkinleştirmek için "Açık"ı seçin.

### VGA2 (İşlevi)

- arası aygıtlar: VGA bağlantı noktasını VGA girişi işlevi gibi çalıştırmak için "Giriş"i seçin.
- Çıkışı: Projektör açıldığında VGA Out işlevini etkinleştirmek için "Çıkış"ı seçin.

### LAN (Bekleme)

LAN bağlantısını etkinleştirmek için "Açık"ı seçin. LAN bağlantısını devreden çıkarmak için "Kapalı" tuşuna basın.

#### Test Deseni

Bir test deseni görüntülenir.



### Direkt Açılma

Doğrudan Güç modunu etkinleştirmek için "Açık" seçimini yapın. AC gücü sağlandığında projektör projektör tuş takımı ya da uzaktan kumanda üzerindeki "Güç" tuşuna basılmadan, otomatik olarak açılacaktır.

#### Sinyal Gücü Açık

"Açık"ı seçerek Sinyal Güç modunu etkinleştirin. AC gücü sağlandığında projektör projektör tuş takımı ya da uzaktan kumanda üzerindeki "Güç" tuşuna basılmadan, otomatik olarak açılacaktır.

#### Sıfırla

Tüm menülerdeki parametreleri varsayılan fabrika ayarlarına döndürmek için "Evet" tuşuna basın.



### Ses

#### Hoparlör

- > Hoparlörü etkinleştirmek için "Açık" tuşuna basın.
- > Hoparlörü devreden çıkarmak için "Kapalı" tuşuna basın.

#### <u>Hat çıkışı</u>

- > Hat çıkışı işlevini etkinleştirmek için "Açık"ı seçin.
- > Hat çıkışı işlevini devre dışı bırakmak için "Kapalı"yı seçin.

#### Mikrofonu

- > Mikrofonu etkinleştirmek için "Açık" tuşuna basın.
- > Mikrofonu devreden çıkarmak için "Kapalı" tuşuna basın.

#### Sessiz

- Sessiz'i açmak için "Açık"ı seçin.
- Sessiz'i kapatmak için "Kapalı"yı seçin.

#### Ses

- düğmesine basarak sesi azaltın.
- düğmesine basarak sesi artırın.

#### Mikrofon Ses Seviyesi

- > düğmesine basarak mikrofonun ses seviyesini azaltın.
- b düğmesine basarak mikrofonun ses seviyesini artırın.



### Seçenek

#### Logo

İstenilen başlangıç ekranını ayarlamak için bu işlevi kullanın. Değişiklik yapılırsa, projektör daha sonra açıldıktan sonra etkili olacaktır.

- > Varsayılan: Varsayılan başlangıç ekranıdır.
- > Kullanıcı: "Logo Yakalama" işlevinden hatırlatıcı resim kullanın.

### Logo Yakalama

Ekranda o anda gösterilen resim görüntüsünü kaydetmek için ► tuşuna basın.

### Otomatik Kaynak

- Açık: Güncel giriş sinyali kaybedilirse projektör diğer sinyalleri arayacaktır.
- > Kapalı: Projektör yalnızca o anki giriş bağlantısını arar.

#### arası aygıtlar

Giriş kaynaklarını etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için ► düğmesine basın. Projektör seçilmeyen girişleri aramaz.

#### Otomatik Kapanma (Dak)

Geri sayma zamanlayıcısı aralığını ayarlar. Projektöre gönderilen sinyal olmadığında geri sayma zamanlayıcısı başlatılır. Geri sayma bittiğinde projektör otomatik olarak kapanır (dakika olarak).



### SSI Ayarları

- Kullanılan SSI Saati Normal moda ait projeksiyon süresini gösterin.
- Kullanılan SSI Saati EKO moda ait projeksiyon süresini gösterin.
- > Güç Moduna girmek için basın.

### Yüksek Rakım

- Açık: Yerleşik fanlar yüksek hızda çalışır. Projektörü 2500 fit/762 metre veya daha yüksekte kullanırken bu seçeneği belirleyin.
- Kapalı: Tümleşik fanlar iç sıcaklığa göre değişen bir hızda otomatik olarak çalışır.

### Filtre Hatırlatma (Saat)

- > Filtre Animsatici (Saat): Filtre animsatici zamanını ayarlayın.
- Temizleme Hatırlatma: Toz filtresini değiştirdikten veya temizledikten sonra toz filtresi saati sayacını sıfırlamak için "Evet"i seçin.

### Bilgi

Projektör ile ilgili model adı, SNID, kaynak, çözünürlük, yazılım sürümü ve en boy oranını ekran üzerinde görüntüler.

### Projktr kmlğ

Kimlik tanımlama, menü (00-99 aralığı) ve RS232 komutunu kullanarak kullanıcının her bir projektörü kontrol etmesine izin vermek için ayarlanabilir.

### Dijital Sinyal

- > Bu medya için bir otomatik oynatma işlevidir.
- USB'nizde "signage" adlı bir klasör oluşturun ve USB'yi USB portuna takın.
- Signage adlı klasördeki dosyaların otomatik olarak oynatılma işlevini etkinleştirmek için "Açık" öğesini seçin ve tekrar başlatın.
- > Fonksiyonu devreden çıkarmak için "Kapalı" tuşuna basın.

### 3D

### <u>3D</u>

- Auto: Bir HDMI 1.4a 3D zamanlama tanılama sinyali tespit edildiğinde, 3D görüntü otomatik olarak seçilir.
- > 3D fonksiyonunu etkinleştirmek için "Açık" tuşuna basın.
- > 3D işlevini devre dışı bırakmak için "Kapalı"yı seçin.

### <u>3D Dönüştür</u>

DLP 3D gözlüğü taktığınızda göze çarpan veya üst üste gelmiş bir görüntü görürseniz, sol/sağ görüntü sıralamasında doğru görüntüyü almak için en iyi eşleşmeyi elde etmek için "Dönüştür" işlevini yürütmeniz gerekir.

#### <u>Biçim</u>

Bu özelliği 3D biçimini seçmek için kullanın. Seçenekler şunlardır: "Frame Packing", "Side-by-Side(Half)", "Top and Bottom", "Frame Sequential" ve "Field Sequential".

#### 1080p@24

Bu özelliği 3D gözlüğü 1080p@24 çerçeve yoğunlaştırmada kullanarak 96 veya 144 Hz yineleme hızını seçmek için kullanın.



### LAN

Durum

Ağ bağlantısı durumunu gösterir.

### DHCP

DHCP ayarlarını yapılandırın.

- Açık: Projektörün ağınızdan otomatik olarak bir IP adresi alması için "Açık"ı seçin.
- Kapalı: IP, Alt Ağ Maskesi, Ağ Geçidi ve DNS yapılandırmasını manuel olarak atamak için "Kapalı"yı seçin.

### IP Adresi

IP adresi görüntüleyin.

### Alt Ağ Maskesi

Alt ağ maskesi numarasını seçin.

<u>Ağ Geçidi</u>

Projektörün bağlandığı ağın varsayılan ağ geçidini görüntüleyin.

DNS

DNS numarasını görüntüleyin.

### Kaydet

Ağ yapılandırması ayarlarında yapılan değişiklikleri kaydetmek için "Evet" öğesini seçin.

MAC Adresi MAC adresini görüntüleyin.

<u>Grup Adı</u> Grup adını görüntüleyin.

Projektör Adı Projektör adını görüntüleyin

Yer Projektör konumunu görüntüleyin.

Kişi

Kişi bilgilerini görüntüleyin.



### Projektörü kontrol etmek için web tarayıcısını kullanma

 Bir DHCP sunucusunun otomatik olarak IP ataması veya gerekli ağ bilgilerini el ile girmeye izin vermek için DHCP'yi açın.

🚑 Status	Connect
С онср	Off
🖫 IP Address	172.16.1.42
🕞 Subnet Mask	255.255.255.0
🕒 Gateway	172.16.1.254
L DNS	172.16.1.1

2. Ardından uygula'yı seçin ve

yapılandırma işlemini tamamlamak için

 Web tarayıcısınız açın ve OSD LAN ekranından IP Adresi'ni yazın, ardından web sayfası aşağıdaki gibi görünecektir:

			Tools	otni	Contact IT Help
Power	Vol -	Mute	Val +	-	_
Sources List					
VGA - 1	•				
			Me	nu 🔺	
				Enter	
_	•			-	
Shar	pness				
				E	panaion Options



 Projektör IP adresini kullandıysanız, servis sunucunuza bağlanamazsınız. 4. Ağ web sayfasına göre [araçlar] sekmesindeki giriş dizesi için, Giriş Uzunluğunu sınırlama aşağıdaki listededir ("boşluk" ve diğer noktalama tuşları dahildir):

Kategori	Öğe	Giriş-Uzunluk (karakter)
	IP Adresi	15
Creston Kontrol	IP	2
	Bağlantı Noktası	5
	Projektör Adı	10
Projektör	Yer	9
	Atanma	9
	DHCP (Etkin)	(Yok)
	IP Adresi	15
Ağ Yapılandırması	Alt Ağ Maskesi	15
	Varsayılan Ağ Geçidi	15
	DNS	15
	Etkin	(Yok)
Kullanıcı Parolası	Yeni Parola	15
	Onayla	15
	Etkin	(Yok)
Yönetici Parolası	Yeni Parola	15
	Onayla	15

			Tools	Info	Contact IT H
	Projector Information		Projector St	atus	
Projector Name	PROJECTOR	Power Status	Power On.		
Location	LOCATION	Source	COMPOSITE		
		Image	Presentation		
Firmware Version	A06	Projection	front		
Mac Address	BC:9A:77:56:34:88				
Resolution	1024x768				
Lamp Hours	23	Lamp Mode	Economy Mode		
Group Name	GROUP	Error Status	0.Normal		
	_				
		exit			
	-				
00	RESTRON				
				Ex	pansion Options

### Bilgisayarınızdan projektöre doğrudan bağlantı yaparken

Adım 1: Projektörünüzün LAN işlevimden bir IP Adresi (192.168.0.100) bulun.

IP Address 192 168 000 100

- Adım 2: Uygula'yı seçin ve işlevi onaylamak için "Enter" düğmesine veya çıkmak için "menü" tuşuna basın.
- Adım 3: Ağ Bağlantılarını açmak için, Başlat<, Denetim Masası, Ağ ve Internet Bağlantıları, ardından Ağ Bağlantıları'na tıklayın. Yapılandırmak istediğiniz bağlantıyı tıklayın ve ardından Ağ Görevleri Q, Bu bağlantının ayarlarını değiştir'e tıklayın.
- Adım 4: Genel sekmesinde, Bu bağlantı aşağıdaki öğeleri kullanır altında, Internet Protokolü (TCP/IP) ve ardından "Özellikler'e tıklayın".



- Adım 5: Aşağıdaki IP adresini kullan'ı seçin ve aşağıdaki değeri girin:
  - 1) IP adresi: 192.168.0.100
  - 2) Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0
  - 3) Varsayılan ağ geçidi: 192.168.0.254



Adım 6: Internet Seçenekleri'ni açmak için, IE web tarayıcısında Internet Seçenekleri'ne, **Bağlantılar** sekmesi'ne ve ardından "LAN Ayarları'na tıklayın…".



Adım 7: Yerel Ağ (LAN) Ayarı iletişim kutusu görünür. Proxy Sunucus alanı, 'nda LAN'ınız için bir proxy sunucusu kullan onay kutusunu iptal edin, ardından iki defa "Tamam" düğmesine tıklayın.



Adım 8: IE'nizi açın ve 192.168.0.100 IP adresini URL'ye girin, sonra "Enter" tuşuna basın.



### **Crestron RoomView Kontrol Aracı**

Crestron RoomView<sup>™</sup>, tek Ethernet ağında 250+ kontrol sistemi için merkezi izleme istasyonu sağlar (daha fazlası mümkündür, sayı IP ID ve IP adresi kombinasyonuna bağlıdır). Crestron RoomView, projektörün çevrim içi durumu, sistem gücü, lamba ömrü, ağ ayarı ve donanım arızaları ve ayrıca Yönetici tarafından tanımlanan özel öznitelikler dahil olmak üzere her projektörü izler. Yönetici oda bilgileri, irtibat bilgileri ve tüm kullanıcılar için yazılım tarafından otomatik olarak günlüğe kaydedilen olayları ekleyebilir, silebilir veya düzenleyebilir. (Kullanım UI aşağıdaki görüntüde olduğu gibidir)

#### 1. Ana Ekran



#### 2. Odayı Düzenle



 Crestron RoomView işlevi ürün modeli ve spesifikasyonlarına göre ayarlanır.

Name: crestron room	Phone:
IP Address: 192.168.0.101	Video Link:
DHCP Enabled     External Gateway 0.0.0	Username: Password:
-Comment	



#### 3. Özniteliği Düzenle

Attribute Properties	Off On
Device: None	
Signal Type: Digital	
Join Number: 5 Del	fault Max. Value: 1
Options	
Options	I Display on main view
Options Apply attribute to all rooms Apply attribute to all contacts	Display on main view     Show on context menu     Advanced.
Options  Apply attribute to all rooms  Apply attribute to all contacts  Record attribute changes to log	Display on main view     Show on context menu     Advanced

### 4. Olayı Düzenle

Event Properties		
Name: Display Off Warning		Enable this event
Type: Digtal 🚽		Repeat event
Join: 9		
Schedule	Veekdavs	☐ Weekends
Statt Date. 2010/ 3/ 2 +	Monday	Saturday
End Date: 2010/ 9/ 2 💌	✓ Tuesday	□ Sunday
Time: 0:00:00	Vednesday	
	Thursday	
	Friday	

Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: http://www.crestron.com & www.crestron.com/getroomview.

### İsteğe BağlıToz Filtresinin Takılması ve Temizlenmesi

Toz filtresini 500 saatte bir veya projektörü tozlu ortamda kullanıyorsanız daha sık temizlemenizi öneririz.

Ekranda uyarı mesajı göründüğünde hava filtresini temizlemek için aşağıdakileri yapın:



#### – Hava Filtresi Temizleme Prosedürü: 🛛

- 1. "U" düğmesine basarak projektöre giden gücü kapatın.
- 2. Güç kablosunu sökün.
- 3. Toz filtresini resimde gösterildiği gibi dışarı çekin. 1
- 4. Toz filtresini dikkatlice çıkarın. Ardından filtreyi temizleyin veya değiştirin. **2** Filtreyi takmak için, önceki adımları tersten yapın.
- Projektörü açın ve toz filtresi değiştirildikten sonra filtre kullanım sayacını sıfırlayın.

### Uyumluluk Modları

### VGA Analog

a. PC sinyal			
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]
	640 x 480	60	31,5
	640 x 480	67	35,0
VCA	640 x 480	72	37,9
VGA	640 x 480	75	37,5
	640 x 480	85	43,3
	640 x 480	120	61,9
IBM	720 x 400	70	31,5
	800 x 600	56	35,1
	800 x 600	60	37,9
SVCA	800 x 600	72	48,1
SVGA	800 x 600	75	46,9
	800 x 600	85	53,7
	800 x 600	120	77,4
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1
	1024 x 768	60	48,4
	1024 x 768	70	56,5
XGA	1024 x 768	75	60,0
	1024 x 768	85	68,7
	1024 x 768	120	99,0
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7
	1280 x 1024	60	64,0
SXGA	1280 x 1024	72	77,0
	1280 x 1024	75	80,0
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0
	1280 x 960	75	75,2
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3
UXGA	1600 x 1200	60	75,0

51 Türkçe

b. Genişlik artırma ayarı						
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]			
WUXGA	1920 x 1200	60	74			
WXGA	1280 x 720	60	44,8			
	1280 x 800	60	49,6			
	1366 x 768	60	47,7			
	1440 x 900	60	59,9			
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3			
c. Komponent sinyal						
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]			
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7			
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6			
480p	720 x 480	59,94	31,5			
576p	720 x 576	50	31,3			
720p	1280 x 720	60	45,0			
	1280 x 720	50	37,5			
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8			
	1920 x 1080	50 (25)	28,1			
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0			
	1920 x 1080	60	67,5			
	1920 x 1080	50	56,3			

### HDMI Dijital

a. PC sinyal					
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]		
VGA	640 x 480	60	31,5		
	640 x 480	67	35,0		
	640 x 480	72	37,9		
	640 x 480	75	37,5		
	640 x 480	85	43,3		
	640 x 480	120	61,9		
IBM	720 x 400	70	31,5		
	800 x 600	56	35,1		
	800 x 600	60	37,9		
SVCA	800 x 600	72	48,1		
SVGA	800 x 600	75	46,9		
	800 x 600	85	53,7		
	800 x 600	120	77,4		
Apple, MAC II	832 x 624	75	49,1		
XGA	1024 x 768	60	48,4		
	1024 x 768	70	56,5		
	1024 x 768	75	60,0		
	1024 x 768	85	68,7		
	1024 x 768	120	99,0		
Apple, MAC II	1152 x 870	75	68,7		
SXGA	1280 x 1024	60	64,0		
	1280 x 1024	72	77,0		
	1280 x 1024	75	80,0		
QuadVGA	1280 x 960	60	60,0		
	1280 x 960	75	75,2		
SXGA+	1400 x 1050	60	65,3		
UXGA	1600 x 1200	60	75,0		

b. Genişlik artırma ayarı						
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]			
WUXGA	1920 x 1200	60	74			
WXGA	1280 x 720	60	44,8			
	1280 x 800	60	49,6			
	1366 x 768	60	47,7			
	1440 x 900	60	59,9			
WSXGA+	1680 x 1050	60	65,3			
c. Video sinyali						
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]			
480p	640 x 480	59,94/60	31,5			
480i	720 x 480 (1440 x 480)	59,94 (29,97)	15,7			
576i	720 x 576 (1440 x 576)	50 (25)	15,6			
480p	720 x 480	59,94	31,5			
576p	720 x 576	50	31,3			
720p	1280 x 720	60	45,0			
	1280 x 720	50	37,5			
1080i	1920 x 1080	60 (30)	33,8			
	1920 x 1080	50 (25)	28,1			
1080p	1920 x 1080	23,98/24	27,0			
	1920 x 1080	60	67,5			
	1920 x 1080	50	56,3			
d. HDMI 1.4a zorunlu 3D zamanlaması- Video Sinyali						
Modlar	Çözünürlük	Düşey Frekans [Hz]	Yatay Frekans [Hz]			
F	720p	50	31,5			
Frame Packing	720p	59,94/60	15,7			
	1080p	23,98/24	15,6			
Side-by-Side (Half)	1080i	50	31,5			
	1080i	59,94/60	31,3			
Top and Bottom	720p	50	45,0			
	720p	59,94/60	37,5			
	1080p	23,98/24	33,8			

### Yönetmelik & Güvenlik Uyarıları

Bu ek, Projektörünüzün genel uyarılarını listelemektedir.

### FCC uyarısı

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, evsel tesisatta zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üreticisinin talimatlarına uygun biçimde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir.

Ancak, belirli tesisatlarda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu aygıt radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alış antenini yeniden yönlendirin veya yeninden konumlandırın.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki çıkış noktasına bağlamak.
- Yardım için bayi veya deneyimli bir radyo / televizyon teknisyenine danışmak.

### Uyarı: Blendajlı kablolar

Diğer hesaplama cihazlarına giden tüm bağlantılar, FCC yönetmelikleriyle uyumluluk sağlamak üzere blendajlı kabloları kullanılarak yapılmalıdır.

### Dikkat

Üretici tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının Federal İletişim Komisyonu tarafından verilen projektörü kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.



### Çalıştırma koşulları

Bu cihaz FCC Yönetmeliğinin 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıda belirtilen iki koşula bağlıdır:

- 1. Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
- 2. Bu cihaz, istenmeyen işletime neden olabilecek parazitler dahil, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

### Uyarı: Kanadalı kullanıcılar

Bu B Sınıfı dijital cihaz Canadian ICES-003 ile uyumludur.

# Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

### AB ülkeleri için Uyumluluk Beyanatı

- EMC Direktifi 2004/108/EC (tadiller dahil)
- Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC
- R & TTE Direktifi 1999/5/EC (ürün RF işlevine sahipse)

### İmha talimatları



Atarken bu elektronik cihazı çöpe atmayın. Kirliliği en aza indirgemek ve global çevrenin korunmasını sağlamak için, lütfen bunu geri dönüştürün.

### Tavana Montaj Ünitesi

- 1. Projektörünüze hasarı önlemek için, lütfen Optoma tavana montajı kullanın.
- Üçüncü şahıs tavana montaj kiti kullanmak isterseniz, lütfen projektörü monte etmek için kullanılan vidaların aşağıdaki spesifikasyonları karşıladığından emin olun:
  - Vida tipi: M4\*3
  - Minimum vida uzunluğu: 10mm







 Lütfen, hatalı kurulumdan kaynaklanan hasarın garantiyi geçersiz kılacağına dikkat edin.



- Başka bir şirketten tavana montaj kiti satın alırsanız, lütfen doğru vida boyutu kullandığınızdan emin olun. Vida boyutu montaj plakasının kalınlığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Tavan ile projektörün altı arasında en az 10 cm boşluk bıraktığınızdan emin olun.
- Projektörü bir ısı kaynağının yanına kurmaktan kaçının.

57 Türkçe

### **Optoma Global Ofisleri**

Servis veya destek için lütfen yerel ofisiniz ile irtibat kurun.

#### ABD

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

#### Kanada

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

#### Latin Amerika

47697 Westinghouse Drive Fremont, CA 94539, USA www.optomausa.com

#### Avrupa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills Hemel Hempstead, Herts HP1 2UJ, United Kingdow www.optoma.eu Servis Tel: +44 (0)1923 691865

#### Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere The Netherlands www.optoma.nl

#### Fransa

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Fransa

#### İspanya

C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522 Rivas VaciaMadrid, Ispanya

#### Almanya

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Germany 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

+44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

() +31 (0) 36 820 0252 () +31 (0) 36 548 9052

**(** +33 1 41 46 12 20 **(** +33 1 41 46 94 35

savoptoma@optoma.fr

**(** +34 91 499 06 06 **(** +34 91 670 08 32

**(** +49 (0) 211 506 6670 **i** +49 (0) 211 506 66799 **i** info@optoma.de

#### İskandinavya

Lerpeveien 25 3040 Drammen Norway

PO.BOX 9515 3038 Drammen Norway

#### Kore

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F,Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku, seoul,135-815, KOREA

Japonya

東京都足立区綾瀬3-25-18

コンタクトセンター:0120-380-495 www.os-worldwide.com

Tayvan

株式会社オーエス

12F., No.213,Sec. 3, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231, Taiwan, R.O.C. www.optoma.com.tw

#### Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre, 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong

#### Çin

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China € +47 32 98 89 90
⊨ +47 32 98 89 99
⊨ +47 32 98 89 99
⊨ info@optoma.no

info@os-worldwide.com

 € +886-2-8911-8600
 № +886-2-8911-6550
 ➢ services@optoma.com.tw asia.optoma.com

+852-2396-8968
 +852-2370-1222
 www.optoma.com.hk

+86-21-62947376 +86-21-62947375 www.optoma.com.cn

Türkçe 58

### www.optoma.com