

IR Interaktivní pero



Uživatelská příručka

Obsah

Upozornění	3
Opatření	3
Jak to funguje	3
Co je v balení	4
Před instalací – Kontrola prostředí	5
Průvodce instalací	6
Postup instalace	6
Instalace držáku	7
Krok 1: Připevnění držáku ke stěně	7
Krok 2: Připevněte projektor k montážní desce	8
Krok 3: Připevnění projektoru k držáku	9
Krok 4: Nastavení velikosti promítaného obrazu	10
Krok 5: Nastavení sklonu (vertikální lichoběžníková korekce)	11
Krok 6: Nastavení sklonu (vybočení)	12
Krok 7: Nastavení sklonu (horizontální lichoběžníková korekce)	13
Instalace tabule	14
Nastavení IR pera	15
Krok 1: Instalace programu Light Curtain Touch	15
Krok 2: Interaktivní režim	16
Krok 3: Nastavení dotykové oblasti	17
Krok 4: Kalibrace	19
Krok 5: Zobrazení pro odstraňování problémů	20
Dodatek	21
Řešení problémů	21
Výpočet projekční vzdálenosti	

Upozornění

Prosím dodržujete všechna následující varování, opatření a údržbu, tak jak je doporučeno v tomto manuálu.

- Varování nerozebírejte IR pera.
- Varování nepoužívejte, neskladujte nebo nenechávejte IR pera blízko ohně nebo na místech s vysokou teplotou, např., na přímém slunci nebo ve vyhřátém autě.
- Varování použijte stadartní USB kabel (maximální délky: 5m). Pro prodloužení USB kabelu nad 5m, použijte certifikovaný prodlužovací USB kabel.
- Varování chraňte IR pera před tekutinami.

Opatření

IR kamera na projektoru přijímá infračervené signály z IR pera.

Aby vše správně fungovalo:

- IR kamera by měla směřovat na projekční plochu.
- Odstraňte všechny překážky mezi IR kamerou a projekční plochou.
- V blízkosti nepoužívejte žádné jiné IR komunikační zařízení, osvětlovací zařízení nebo IR topná zařízení, atd.

Údržba: jemně očistěte hrot pera prachovkou.

Jak to funguje

- IR kamera snímá odraz IR světla odraženého od hrotu IR pera.
- Kamera sleduje několik dotykových bodů a posílá informaci o poloze do PC nebo notebooku přes USB rozhraní.
- Pro optimalizaci dotykové funkce je potřeba, aby byla tabule v dobrém stavu tzn. rovná bez promáčkllin a jiných deformací.

Co je v balení

Poznámka: *Dodává se pouze s USTir verzí.



Před instalací – Kontrola prostředí

Před instalací projektoru se ujistěte, že napájení a kabeláž je připravena v místě instalace držáku projektoru.

Poznámka:

- Neinstalujte projektor v blízkosti jiných elektrických zařízení jako jsou zářivky nebo klimatizace.
 Některé druhy zářivek mohou rušit dálkové ovládání projektoru.
- Doporučujeme nepoužívat kabeláž pro přenos obrazu delší než 20m
- Doporučujeme použití tabule s ocelovou výztuhou
- Ujistěte se, že instalace projektoru splňuje tyto podmínky:
 - promítaný obraz je obdélníkového tvaru bez zkreslení
 - projektor není nakloněn pod úhlem větším než +/-3 stupňů vertikálně i horizontálně vzhledem k promítanému obrazu
- Neinstalujte projektor na místech vystavených přímému slunečnímu záření. V případě, že projektor a
 promítaný obraz jsou vystaveny přímému slunečnímu svitu, nemusí interaktivní funkce pracovat
 správně.

Průvodce instalací

Postup instalace

- Nainstalujte držák projektoru (Viz. průvodce instalací držáku)
- Připojte projektor k držáku (Viz. průvodce instalací držáku)
- Připojte kabely k projektoru



- o Nastavte promítaný obraz (Viz. průvodce instalací držáku)
- Nainstalujte tabuli (Viz. průvodce instalací tabule)
- Nastavení a kalibrace IR per

Instalace držáku

Krok 1: Připevnění držáku ke stěně



- Odšroubujte kryt držáku
- Pro snadnou instalaci namontujte držák na zeď pomocí otvoru č. 1 a pomocí vodováhy označte pozici dalších otvorů
- Použijte upevňovací prvky vhodné pro váš typ stěnové konstrukce
- Držák připevněte pomocí všech montážních otvorů
- Pokud máte pochybnosti o vhodnosti zdi pro montáž a použití správných upevňovacích prvků, obraťte se na kvalifikovaného řemeslníka.

Poznámka: Odstraňte kryt držáku před jeho montáží na zeď.

Krok 2: Připevněte projektor k montážní desce



- Umístěte projektor na měkkou a čistou plochu (spodní částí nahoru)
- Umístěte montážní desku na horní stranu projektoru
- Vložte **5xA** (M4 x 10mm) šrobků z montážní sady a utáhněte šroubovákem

Krok 3: Připevnění projektoru k držáku



- Zvedněte projektor s montážní deskou do polohy Obr. 3A
- Zvedněte projektor tak, že je zaháknete na výstupky na držáku Obr. 3B
- Umístěte podložku C a podložku D na háky Obr. 3C
- Vložte šroub B (M8 x 75mm) a utáhněte jej pomocí imbusového klíče Obr. 3D

Krok 4: Nastavení velikosti promítaného obrazu



- Povolte 2 šrouby na rameni Obr. 4A
- Povolte šroub na nástavci délky Obr. 4B
- Posuňte projektor do potřebné vzdálenosti (kdy je dosaženo správné velikosti obrazu) Obr. 4C
- Utáhněte fixační šroub na nástavci délky Obr. 4D
- Nastavte přesnou požadavanou projekční vzdálenost přes vyobrazený šroub Obr. 4E
- Chcete-li zmenšit velikost promítaného obrazu, utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče
- Chcete-li zvětšit velikost promítaného obrazu, utáhněte šroub protí směru hodinových ručiček pomocí imbusového klíče
- Po finálním nastavení vzdálenosti, utáhněte 2 šrouby na rameni Obr. 4F

Krok 5: Nastavení sklonu (vertikální lichoběžníková korekce)



- Povolte šroub M8 x 75mm Obr. 5A
- Nastavte projektor do požadovaného úhlu Obr. 5B
- Utáhněte šroub a tím zajistíte projektor v požadovaném sklonu Obr. 5C
- Zobrazeným šroubem můžete jemně donastavit požadovaný sklon Obr. 5D
- Chcete-li zmenšit úhel projekce, utáhněte šroub ve směru hodinových ručiček
- Chcete-li zvětšit úhel projekce, povolte šroub proti směru hodinových ručiček

Krok 6: Nastavení sklonu (vybočení)



- Nastavit sklon vybočení můžete přes vyobrazený šroub Obr. 6A
- Chcete-li snížit levou stranu projektoru, přítáhněte šroub po směru hodinových ručiček
- Chcete-li snížit pravou stranu projektoru, povolte šroub proti směru hodinových ručiček

Krok 7: Nastavení sklonu (horizontální lichoběžníková korekce)



- Držák projektoru je přednastaven a lze jej otáčet rukou
- Zobrazeným šroubem můžete jemně doladit natočení projektoru- Obr. 7A
- K přiblížení levé strany projektoru blíže k tabuli, utáhněte šroub po směru hodinových ručiček
- K přiblížení pravé strany projektoru blíže k tabuli, povolte šroub proti směru hodinových ručiček

Instalace tabule



• Naleznete v návodu instalace tabule

Note: Pokud je již tabule nainstalována, přejděte na stranu 15

Nastavení IR pera

Krok 1: Instalace programu Light Curtain Touch

1. Systémové požadavky

K zajištění správné funkce IR per, musí Váš počítač splňovat následující požadavky – viz tabulka níže.

Systémové požadavky				
0	Microsoft Windows XP (SP3)/Windows 7 (32bit/64bit)/Windows 8			
Operachi system	Musí být nainstalován NET Framework 4.0)			
CPU	Intel® Core™ i3 nebo lepší			
Paměť	2GB nebo vice			
Místo na pevném disku	110 MB			

2. Nainstalujte software z přiloženého CD. Stav programu je uveden na liště, ikony zobrazují nastavený režim:

Ø	ohmatat/pisátko
0	aktivní pera
0	Odpojeno

Krok 2: Interaktivní režim

Windows 7 a Windows 8 podporují multi-dotykové ovládání. Uživatel může vybrat standartní ohmatat/pisátko () pro multi-dotykové ovládání nebo přepnout do aktivní pera () pokud používá pero (IR pero).



Poznámka: Windows XP a MAC podporují pouze jedno-dotykové ovládání

Krok 3: Nastavení dotykové oblasti

A. Vyberte Auto Touch Area Setting:



Poznámka:

- Ukočete všechny ostatní aplikace
- Snižte okolní osvětlení
- Neblokujte a netřepejte s projektorem během Touch Area Setting
- Zkontrolujte zda je obraz ostrý, pokud ne, doostřete obraz.

Pokud se zobrazí zpráva o neúspěšném nastavení, přepněte na Manual Touch Area Setting.

B. Vyberte Manual Touch Area Setting:

Interactive Mode	Active Pen	~
Touch Area Setting		`
Calibration	Auto	
Touch Sensitivity	4	、

B-1. Poté, co kamera zachytí obraz plochy, zobrazí se okno dotykové oblasti. Pokud zachycený obraz není dostatečně jasný, prosím přepněte "Ambient light mode selection" z "Auto" na "Bright" nebo "Dim" podle aktuálního stavu osvětlení v místnosti.

Poznámka: Pořízený snímek ukazuje skutečný pohled kamery, který je zrcadlově obrácen od promítaného obrazu. Například: P1 je pravý dolní roh, P2 je levý dolní roh atd.



- B-3. Jemné doladění okrajů dotykové plochy
 - **Krok 1:** Klikněte na P1, pomocí myši přetáhněte P1 do levého horního roku. Zarovnejte zelenou čáru se zobrazenou bílou čárou.
 - Krok 2: Nastavte ostaní body stejným způsobem zarovnejte zelené čáry s bílýma.
 - **Krok 3:** Na závěr zkontrolujte, že všechny zelené čáry kopírují bílé, pokud ne, proveďte nastavení znovu.
- B-3. Když máte dotykovou oblast správně nastavenou, klikněte na "Exit" pro dokončení.

Krok 4: Kalibrace

A. Vyberte Manual Calibration



Poznámka:

- Ukočete všechny ostatní aplikace
- Snižte okolní osvětlení
- Neblokujte a netřepejte s projektorem během Touch Area Setting
- Zkontrolujte zda je obraz ostrý, pokud ne, doostřete obraz.

Manuální kalibrace je doporučena pro větší přesnost ovládání.

Krok 5: Zobrazení pro odstraňování problémů

Infračervené světlo (IR světlo) z okolních světelných zdrojů může ovlivňovat dotykovou funkci. Toto zobrazení umožňuje zobrazení v reálném čase a umožní identifikovat případné problémy.

Veškeré rušení světlem je označeno zeleně. Pokud se na ploše obrazu objeví zelené překážky, odstraňte je pro zajištění řádné interaktivity.

Poznámka: Při odstraňování problémů s pomocí zobrazovače je interaktivní funkce deaktivována, kliknutím ukončete.

Dodatek

Řešení problémů

Q1 Proč nechce PC naběhnout, když je USB kabel připojen k projektoru?

- A:
- 1. Odpojte USB kabel z počítače; nebo
- 2. Jděte do nastavení BIOSu PC a upravte nastavení "Boot priority order." Vyberte Hard disk jako primární volbu a uložte nastavení, poté restartujte PC.

Boot	priority order:
2:	USB CD/DUD:
3:	USB HDD:
4:	Network Boot: Atheros Boot Agent
5:	USB FDD:
6:	USB KEY:

Q2 Co dělat, když Windows nemůže rozpoznat USB zařízení?

A:

- 1. Odpojte a znovu připojte USB kabel.
- 2. Vyzkoušejte jiný USB port.
- 3. Restartujte PC.
- 4. Jděte do ovládácího panelu, možnosti napájení a zkontrolujte nastavení USB portu. V "Změnit pokročilé nastavení napájení" u USB portu nastavte na "Zakázáno".

Image: Solid action of the state of the	at Ovládací panely
Soubor Upravit Zobrazit Nástroje Nástroje Hlavní ovládací panel Systém a zabezpečení Zařízení a tiskárny Systém a zabezpečení Přidat zařízení Přidat tiskárnu Myš Správce zařízení Siť a Internet Hardware a zvuk Přehrát automaticky Změnit výchozí nastavení pro média nebo zařízení Přehrávat dísky CD Visvatelské účty a zabezpečení rodiny Vzhled a přízpůsobení Jménit nastavení pro média nebo zařízení Přehrávat dísky CD Vzhled a přízpůsobení Hodiny, jazyk a oblast Usnadnéní přístupu Zobrazení Zménit nastavení snižné špotřely Zménit akce tlačtek napájení Zobrazení Zobrazení Sís Oftware Sandra Nastavení režimu spánku Viteli nebo zmenšit text a další položky Upravit rodišení zobrazení Připojit k sterimu monitoru Odstranit blíkání monitoru (obnovovac Sis Oftware Sandra Get hardware information Benchmark your computer Správce zvuku Realtek HD	Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a potom zvolte nastavení, jež odráží požadovaný způsob správy napájení počítače. D nebo jiná média automaticky izení Vybrat schéma napájení Vybrat schéma napájení Vybrat schéma napájení PCI Express Řízení spotřeby procesoru Zobrazení Zobrazení Mastavení borký Decí frekvence)

- 5. Jděte na oficiální stránky výrobce notebooku/PC, stáhněte a nainstalujte aktualizovanou verzi USB ovladače.
- Použijte USB kabel dodaný spolu s projektorem. Pokud potřebujete prodloužit USB kabel, kontaktujte svého dodavatele.
- 7. USB port Vašeho PC může být nefunkční. Kontaktujte Vašeho správce IT.

Q3 Proč je ikona programu červená ($^{\circ}$) a ne zelená ($^{\circ}$ / $^{\circ}$)?

- A: Červená ikona (⁶) znamená selhání spojení. Zkontrolujte následující:
 - 1. Odpojte a znovu připojte USB kabel.
 - 2. Vyzkoušejte jiný USB port.
 - 3. Restartujte PC.
 - 4. Jděte do ovládácího panelu, možnosti napájení a zkontrolujte nastavení USB portu. V "Změnit pokročilé nastavení napájení" u USB portu nastavte na "Zakázáno".

Image: Second state of the se	😺 Možnosti napájení 🛛 🖓 💌
Soubor Upravit Zobrazit Nástroje Nápověda Hlavní ovládací panel Systém a zabezpečení Siť a Internet Hardware a zvuk Programy Uživatelské účty a zabezpečení rodiny, vzhled a přízpůsobení Hodiny, jazyk a oblast Usnadnění přístupu Zóřlazení Zořlazení Zviki teklo zmenšit tekt a další položky Usnadnění přístupu	Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a potom zvolte nastavení, jež dráží požadovaný způšob správy napájení počítače. Rovnováha Nastavení pozadí plochy Nastavení pozdří plochy Nastavení USB Nastavení USB Nastavení VOB Nastavení VOB Nastavení volitelného pozastavení zařízení USB Nastavení volitelného pozastavení zařízení USB Nastavení zakázáno Thačítka napájení a kryt P CI Express Rízení spotřeby procesoru Zobrazení Mastavaní zmítmádií Obnovit výchozí hodnoty plánu DK Storno Použít

- 5. Jděte na oficiální stránky výrobce notebooku/PC, stáhněte a nainstalujte aktualizovanou verzi USB ovladače.
- 6. Použijte USB kabel dodaný spolu s projektorem. Pokud potřebujete prodloužit USB kabel, kontaktujte svého dodavatele.
- 7. USB port Vašeho PC může být nefunkční. Kontaktujte Vašeho správce IT.

Q4 Co dělat pokud je dostupný jen jedno-dotyk?

- A:
- 1. Odpojte a znovu připojte USB kabel.
- 2. Jděte do "ovládacího panelu" a ujistěte se, že položka "Součásti počítače Tablet PC" je zaškrtnuta.



Q5 Kdy má být provedena kalibrace a nastavení dotykové oblasti?

- A: Kalibraci a nastavení dotykové oblasti proveďte při prvotní instalaci. Znovu je potřeba udělat v případě změny pozice tabule.
 - Když se změní nastavení rozlišení.
 - Pro vyšší přesnost, proveďte ruční kalibraci.

Q6 Co dělat pokud automatická kalibrace a automatické nastavení dotykové oblasti selže?

A:

 Pokud je zobrazena OSD zpráva projektoru může automatická kalibrace a nastavení selhat, prosím počkejte, až zpráva zmizí a poté proveďte automatickou kalibraci a nastavení.



- 2. Následujte níže uvedené pokyny předtím, než provedete automatickou kalibraci a nastavení znovu.
 - a. Ukončete ostatní aplikace
 - b. Snižte okolní osvětlení

- c. Netřepejte s projektorem během kalibrace
- d. Zkontrolujte zde je obraz ostrý, pokud ne, tak obraz doostřete
- e. Pokud automatická kalibrace a nastavení dotykové plochy selže, proveďte manuální kalibraci a nastavení dotykové plochy.
- 3. Zkontrolujte nastavení lampy projektoru. ECO mód lampy může mít vliv na automatickou kalibraci, přepněte lampu do "jasného" módu.

Brightness Mode			
4	Bright	•	

4. Zkontrolujte nastavení zobrazení v projektoru a nastavte na "jasný" mód.

Display Mod	le
Ż	Presentation
-&-	Bright
B	Movie
۲	User

Q8 Co dělat, když kurzor () přeskakuje po obrazovce nebo dotyková funkce nefunguje v části obrazu?

A:

- 1. Zkontrolujte, zda na tabuli nesvítí silné světlo z okolí, pokud ano, tak jej vypněte.
- 2. Zkontrolujte, zda nejsou na tabuli cizí předměty.
- 3. Viz. krok 6 zarovnání laserového paprsku
- Viz. krok 7 nastavení dotykové oblasti a zkontrolujte zda jsou správně nastaveny kraje dotykové oblasti.

Q9 Co dělat, pokud dotykové ovládání v rozích obrazu nefunguje?

- A:
- 1. Zvyšte nastavení dotykové citlivosti, viz krok 9 Řešení problému s dotykovou citlivostí.
- Pokud i nadále dotyková funkce nefunguje, zkontrolujte čočku kamery jestli není znečištěná, v případě potřeby ji očistěte prachovkou.

Q10 Co dělat, pokud dotyková funkce není přesná?

- A: Přesnost dotyku může být ovlivněna pokud bylo změněno nastavení velikosti textu.
 - 1. Jděte do nastavení <Start menu/Ovládací panel/Vzhled a přizpůsobení>



2. Vyberte "Menší - 100%(výchozí) " a klikněte "Použít".

Výpočet projekční vzdálenosti



Bottom of the projected image

В	Α	w	н	Velikost obrazu	D	М	Ν
0.219m	0.472m	1.422m	1.066m	1.777m / 70"	0.181m	0.37m	1.57m
0.252m	0.505m	1.521m	1.141m	1.879m / 75"	0.194m	0.38m	1.64m
0.287m	0.540m	1.627m	1.220m	2.033m / 80"	0.207m	0.40m	1.75m
0.354m	0.607m	1.828m	1.371m	2.285m / 90"	0.233m	0.43m	1.92m
0.422m	0.675m	2.033m	1.525m	2.541m / 100"	0.259m	0.45m	2.10m

WXGA

В	Α	W	н	Velikost obrazu	D	Μ	Ν
0.232m	0.485m	1.830m	1.144m	2.158m / 85"	0.172m	0.36m	1.63m
0.245m	0.498m	1.879m	1.175m	2.216m / 87"	0.176m	0.37m	1.67m
0.261m	0.514m	1.940m	1.212m	2.287m / 90"	0.182m	0.37m	1.71m
0.318m	0.571m	2.155m	1.347m	2.541m / 100"	0.202m	0.40m	1.87m
0.375m	0.628m	2.370m	1.481m	2.795m / 110"	0.222m	0.42m	2.02m
0.403m	0.656m	2.475m	1.547m	2.919m / 115"	0.232m	0.43m	2.10m

1080p

В	Α	w	н		D	М	Ν
0.193m	0.446m	1.770m	0.996m	2.031m / 80"	0.179m	0.37m	1.49m
0.244m	0.497m	1.972m	1.109m	2.263m / 89"	0.200m	0.39m	1.63m
0.249m	0.502m	1.992m	1.121m	2.286m / 90"	0.202m	0.39m	1.64m
0.305m	0.558m	2.214m	1.246m	2.541m / 100"	0.224m	0.42m	1.79m

Ultra wide*

В	Α	W	н		D	М	Ν
0.467m	0.72m	2.857m	1.071m	3.05m / 120"	0.193m	0.39m	1.58m
0.497m	0.75m	2.976m	1.116m	3.18m / 125"	0.201m	0.39m	1.63m
0.527m	0.78m	3.095m	1.161m	3.30m / 130"	0.209m	0.40m	1.69m

*je potřeba delší rameno

F	G	н	К
0.125m	0.037m	0.125m	0.18