


Panel plano interactivo

Manual básico del usuario



*Las imágenes del producto mostradas son solo para fines ilustrativos y pueden no ser una representación exacta del producto.
Optoma se reserva el derecho de cambiar las imágenes y especificaciones del producto en cualquier momento y sin previo aviso.

Optoma

2/10

Gracias por adquirir este producto de Optoma.

El manual básico del usuario le ayudará a conectar y a utilizar de forma segura el panel plano interactivo. Si tiene alguna pregunta, consulte las instrucciones.

Encender y apagar el dispositivo

- 1 Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente.
- 2 Enchufe el cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica.
- 3 Coloque el interruptor de alimentación en la posición de ENCENDIDO (I).
- 4 Retire la tapa situada en la parte posterior del mando a distancia e inserte dos pilas de tipo AAA.
- 5 Presione el botón ALIMENTACIÓN del mando a distancia; el indicador situado en la parte delantera del panel se iluminará en azul y el dispositivo se encenderá.

Presione el botón de alimentación del mando a distancia o el botón de alimentación situado en el lado izquierdo del interruptor de alimentación solamente se debe apagar después de que la luz del indicador se ilumine en color rojo.

Descripción de los botones de hardware

Presione este botón durante tres segundos para activar el modo de espera en el dispositivo.

USB Interfaz USB de sistemas Android y de PC

Optoma

6/10

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| English Safety Instructions | Čeština Bezpečnostní pokyny | Dansk Sikkerhedsanvisninger | Deutsch Sicherheitsanweisungen | Ελληνικά Οδηγίες για την ασφάλεια | Magyar Biztonsági utasítások | Polski Instrukcja bezpieczeństwa | Português Instruções de segurança | Română Instrucțiuni de siguranță | Türkçe Güvenlik Talimatları | Tiếng Việt Hướng dẫn an toàn | 繁體中文 安全說明書 | العربية التعليمات الأمنية | فارسی مقررات ایمنی | ไทย คู่มือความปลอดภัย |
|--|--|--|---|--|---|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|


| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Nederlands Veiligheidsinstructies | Suomi Turvallisuusohjeet | Français Consignes de sécurité | Bahasa Indonesia Petunjuk Keselamatan | Italiano Strutturelle istruzioni | Norsk Sikkerhetsinstruksjoner | Русский Инструкция по технике безопасности | Svenska Säkerhetsinstruktioner | Español Instrucciones de seguridad | 简体中文 安全警告 | 日本語 安全上の注意 | 한국어 안전수칙 |
|--|---|---|--|---|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Indonesian Keamanan dan petunjuk teknis | Portuguese Instruções de segurança | Polish Instrukcja bezpieczeństwa | French Consignes de sécurité | Spanish Instrucciones de seguridad | Chinese 安全警告 | Japanese 安全上の注意 | Korean 안전수칙 |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

Optoma


3/10

Configuración rápida para control táctil



Utilice un cable VGA o HDMI, un cable USB y un cable de audio para realizar la conexión entre un equipo externo y el panel plano interactivo. Cuando ambos dispositivos estén conectados, se podrá utilizar la funcionalidad táctil.

Los dispositivos de entrada mostrados a continuación son solamente ejemplo.




Entrada de señal HDMI


Optoma

4/10

Salida coaxial



Entrada de señal AV



Salida de señal HDMI




Conexión RS232




Optoma

5/10

ENTRADA VGA



USB



Entrada de señal de red



Instalación de la llave WIFI



Para obtener instrucciones detalladas, escanee el código QR o visite la dirección URL: <https://www.optoma.com/support/download>

Optoma

7/10

| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Polski Instrukcja bezpieczeństwa | Português Instruções de segurança | Română Instrucțiuni de siguranță | Türkçe Güvenlik Talimatları | Tiếng Việt Hướng dẫn an toàn | 繁體中文 安全說明書 | العربية التعليمات الأمنية | فارسی مقررات ایمنی | ไทย คู่มือความปลอดภัย |
|---|--|---|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|

| | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Русский Инструкция по технике безопасности | Svenska Säkerhetsinstruktioner | Español Instrucciones de seguridad | 简体中文 安全警告 | 日本語 安全上の注意 | 한국어 안전수칙 |
|---|---|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Indonesian Keamanan dan petunjuk teknis | Portuguese Instruções de segurança | Polish Instrukcja bezpieczeństwa | French Consignes de sécurité | Spanish Instrucciones de seguridad | Chinese 安全警告 | Japanese 安全上の注意 | Korean 안전수칙 |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

Optoma

8/10

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Türkçe Güvenlik Talimatları | Tiếng Việt Hướng dẫn an toàn | 繁體中文 安全說明書 | العربية التعليمات الأمنية | فارسی مقررات ایمنی | ไทย คู่มือความปลอดภัย |
|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 简体中文 安全警告 | 日本語 安全上の注意 | 한국어 안전수칙 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Indonesian Keamanan dan petunjuk teknis | Portuguese Instruções de segurança | Polish Instrukcja bezpieczeństwa | French Consignes de sécurité | Spanish Instrucciones de seguridad | Chinese 安全警告 | Japanese 安全上の注意 | Korean 안전수칙 |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

Optoma

10/10

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Türkçe Güvenlik Talimatları | Tiếng Việt Hướng dẫn an toàn | 繁體中文 安全說明書 | العربية التعليمات الأمنية | فارسی مقررات ایمنی | ไทย คู่มือความปลอดภัย |
|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 简体中文 安全警告 | 日本語 安全上の注意 | 한국어 안전수칙 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Indonesian Keamanan dan petunjuk teknis | Portuguese Instruções de segurança | Polish Instrukcja bezpieczeństwa | French Consignes de sécurité | Spanish Instrucciones de seguridad | Chinese 安全警告 | Japanese 安全上の注意 | Korean 안전수칙 |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|

For warranty information and full user manual please visit our website www.optoma.com / FR: Pour plus d'informations sur la garantie et obtenir le manuel utilisateur complet, veuillez consulter notre site web www.optoma.com / DE: Die komplette Gebrauchsanleitung sowie unsere Garantiebedingungen finden Sie auf www.optoma.com / ES: Para información sobre la garantía y manual completo de usuario, por favor visite nuestra página web www.optoma.com / IT: Per info su garanzia e manuale completo visita il nostro sito web www.optoma.com / RO: Pentru informații referitoare la garanție și manualul de utilizator complet vizitați pagina noastră www.optoma.com / CZ: Informace o záručném podmínkách a úplnou uživatelskou příručku naleznete na www.optoma.com / PT: Para obter informações sobre a garantia e manual completo visite o nosso site www.optoma.com / PL: W celu uzyskania informacji o dotychczasowej gwarancji lub również pełnej instrukcji obsługi prosimy o odwiedzenie naszej strony www.optoma.com